

Products | โปรดัคส์ ไอโกล

Function HD Pro

ในปัจจุบัน นอกเหนือจากปัจจัย 4 คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค และโทรศัพท์มือถือ จะเป็นปัจจัยหลักในการดำรงชีวิตของคนไทยไปแล้ว สิ่งเพิ่มเติมเข้ามาอีกอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นทุกบ้านต้องมี ก็คือ เครื่องเล่นมัลติมีเดียต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องเล่น DVD หรือ Blue ray เครื่องเสียง หรือแม้กระทั่ง เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม และโดยเฉพาะเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมที่วันนี้เพียงแคร์รับสัญญาณดาวเทียมได้ยังไม่พอ

เพราะฉะนั้น วันนี้เราจะถือโอกาสมานำเสนอ ก่อนที่จะได้พบกับตัวจริง กับ Function การใช้งานของชุดรับสัญญาณดาวเทียมแนวใหม่ที่ตอบโจทย์การใช้งานด้านมัลติมีเดียของลูกค้ ไม่ว่าจะเป็น การรับชมช่องรายการผ่านดาวเทียม การชมภาพยนตร์ เพลง รูปภาพ จาก Hard dish หรือแม้กระทั่งการบันทึกช่องรายการเพื่อเอาไว้รับชมภายหลัง รวมถึงรองรับระบบเสียง ระบบ Digital surround ซึ่งทั้งหมดนี้ รวมไปถึงในเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมเพียงเครื่องเดียว นั่นก็คือ เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม HD Pro

นอกเหนือจากการเป็นเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมที่รองรับช่องรายการในระบบ HD แล้ว เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม HD Pro ยังเป็นเครื่องเล่นมัลติมีเดียภายในตัวอีกด้วย โดยเฉพาะในปัจจุบันที่เรานิยมเก็บสะสมหนังหรือเพลงเป็นไฟล์ไว้ใน Hard dish แทนการเก็บสะสม CD หรือ DVD เหมือนแต่ก่อน ดังนั้นเครื่องเล่น DVD ในปัจจุบันจึงต้องมี USB เพื่อรองรับการรับชมภาพยนตร์ เพลง จาก Hard dish ผ่านทาง USB แต่เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม HD Pro เป็นมากกว่านั้น เพราะมันสามารถรับชมช่องรายการคุณภาพจาก Platform IPM ได้อีกด้วย โดยในส่วนของไฟล์ Video นั้น สามารถรองรับสกุลไฟล์ที่นิยมใช้กันได้เกือบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น *.AVI, *.MKV, *.MP4, *.MOV, *.MPG, *.TS, *.M2TS, *.DAT, *.VOB, *.FLV, *.RM, *.SMF, *.Divx, *.WMV เพลง สามารถรองรับสกุลไฟล์ *.wma, *.wav, *.m4a, *.mp3, *.flac, *.mp2, *.ra, *.Aac รวมถึงในส่วนของการเล่นภาพ ซึ่งสามารถรองรับสกุลไฟล์ *.AVI, *.MKV, *.MP4, *.MOV, *.MPG, *.TS, *.M2TS, *.DAT, *.VOB, *.FLV, *.RM, *.SMF, *.Divx และ *.WMV จึงทำให้ เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม HD Pro เป็นมากกว่าเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมแถมยังเพิ่มอรรถรสในการรับชมด้วยระบบเสียงแบบ Dobie Digital 5.1 อีกด้วยทั้งทำด้วยวิธีการใช้งานเมนูมัลติมีเดียซึกเล็กน้อยก่อนจะได้ลองใช้งานจริงกันนะครับ



วิธีการรับชมภาพยนตร์ ผ่านทางเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม HD Pro

กดปุ่ม USB บนรีโมท




เลือก USB Menu กด OK





เลือกโหมด Movie แล้วเลือกภาพยนตร์ที่ต้องการรับชม เสร็จแล้วกด OK ก็สามารถรับชมได้ทันที

วิธีการฟังเพลง



เลือกโหมด Music เสร็จแล้วกด OK ก็สามารถฟังเพลงโปรดของคุณได้ทันที

วิธีการดูภาพ

เลือกโหมด Picture เสร็จแล้วกด OK ก็สามารถเลือกดูรูปภาพทั้งแบบดูทีละภาพหรือดูภาพแบบสไลด์ ได้ทันที

วิธีการบันทึกช่องรายการ และ รับชมช่องรายการที่บันทึกไว้



เลือกช่องรายการที่ต้องการบันทึกเสร็จแล้วกดปุ่มบันทึกบนรีโมท



หน้าจอทีวีจะขึ้นข้อความ Record Current Channel เลือก Yes แล้วกด OK



เลือกหัวข้อ PVR เสร็จแล้วกด OK




เลือกบันทึกรายการที่ต้องการรับชมแล้วกด OK เท่านี้ก็จะทำให้คุณไม่พลาดรายการโปรดอีกต่อไป

เพียงง่ายๆเท่านั้นคุณก็สามารถเพลิดเพลินไปกับหนังเพลง หรือช่องรายการคุณภาพจาก Platform IPM ทั้งหมดได้ ในเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม HD Pro เพียงเครื่องเดียว แล้วพบกับตัวจริงที่ร้านตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านครับ "อย่าเพิ่งเชื่อ จนกว่าจะได้ลองสัมผัส ด้วยตัวคุณเอง!" พบกับใหม่โอกาสหน้าครับ สวัสดีครับ